




# FF ジョイント 施工手順

	<p>切管を行い、FEP を清掃し 付着物がないことを確認し てください。</p> <p>その後、FEP にパッキンを 規定の位置までねじ込みま す。</p> <p>切管はハンドホール内側か ら 10mm の位置です。</p>
	<p>FEPを本体ゴムにパッキン のストッパーの所まで挿入 します。</p>
	<p>ステンレスバンドをボック スドライバーで締め込み確 認位置シールの↑位置まで 締め込みます。</p> <p>締め込みがゆるく感じられ る場合は増し締めしてくだ さい。</p>

パッキンセット種類					
古河電工		東拓工業 カフレックス		未来工業	
	F-30		TK-30		M-30
	F-40		TK-40		M-40
	F-50		TK-50		M-50
	F-65		TK-65		M-65
	F-80		TK-80		M-80
	F-100		TK-100		M-100

株式会社 サンリツ

TEL(076)462-9325